Mode d'emploi:

1. Mettez de l'eau chaude ou tiède dans la bassine.
2. Mettez du super concentré ou du produit vaisselle sur toute la longueur de l'éponge. Trempez la partie supérieure de l'éponge (microfibre) dans l'eau puis raclez-la sur le rebord de la bassine afin d'obtenir un maximum de mousse et un minimum d'eau (1.).
3. **Pour laver**, utilisez uniquement la microfibre en soulevant légèrement la raclette puis avec des mouvements circulaires lavez votre vitre.
4. **Pour sécher**, posez l'appareil bien à plat sur la vitre (raclette et éponge).
   Commencez par le contour en le longeant avec la pointe de la raclette (2.&3.) puis finissez par le centre en faisant un mouvement de va et vient (4.&5.).
   Uniquement pour la finition, soulevez l'éponge et utilisez seulement la raclette dans le dernier angle en bas en la ramenant sur le bord du cadre (6.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Utilisation avec le manche téléscopique :
Calez le Speed profi sur le manche.
Appuyez sur le bouton rouge tout en orientant la tête vers le haut pour être en position lavage (uniquement l'éponge).
Relachez le bouton.
Après avoir lavé, appuyez à nouveau sur le bouton rouge en orientant la tête vers le bas pour etre à plat (éponge et raclette).
Sécher de haut en bas jusqu'à hauteur de main.
Retirez le manche puis finissez à la main de gauche à droite.
Lorsque vous avez lavé toutes les vitres sortez l'éponge en la pressant sur les cotés puis rincez-la à l'eau froide.

7.

*Attention : le manche est adaptable uniquement sur le modèle profi